


ニューロータリーポンプ

OKP-05MS

◆ 取 扱 説 明 書 ◆









機械作動中は電気部に触れないでください。

回路などの帯電部に触れると感電し非常に危険です。 濡れた手、汚れた手で制御盤を触らないでください。



チェーン作動中は絶対に手や衣類などを近づけないでください。

手や衣類がチェーンに巻き込まれ大変危険です。 チェーン交換などどうしてもチェーン部に触らなければならない場合は、必ず電源を切り、チェーンを停止させてから交換作業を行ってください。



ローラー作動中は手などをドラム部に入れないでください。

ドラム部に手などが接触すると大変危険です。 ローラーの洗浄、点検などどうしてもドラム部に手を入れなければならない場合は、必ず電源を切り、ローラーを停止させてから行ってください。





水洗いや点検又は作業終了後はプラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜かないと電源は切れません。

プラグを抜いておかないと、誤ってスイッチが入った場合に機械部に手などが巻き込まれるなどの事故の原因となります。 **※主電源を切ってください**。



必ずアース線を接続してください。

アースを線を接続しないと感電します。アース線の色は緑色です。接続時はご確認ください。



注意!

手を巻き込まれないようにご注意ください。

ベルト交換やチューブ付替えの作業は、必ず電源を切り、作動部を停止状態にしてから行ってください。電源を切らないと、誤ってスイッチが入った場合に手や衣類などが巻き込まれ大変危険です。



- ※取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- ※本機の据付け、操作、保守点検、修理は有資格者又は本機をよく理解された方が行ってください。
- ※本機や作業場およびその周辺には不用意に人が立ち入らないようにしてください。


目次


| Т | 咅 | 本体説明 |
|----|---|-----------|
| Τ. | 早 | 44141元177 |


| 本体三 | 面図 |
|--------|--------------------------------------|
| 本体図 | 3-1,2 |
| | 連図 ・・・・・・・・・ 4-1、2 |
| A本体: | ポンプ・・・・・・・・ 5-1、2 |
| 操作ボ | ックス(操作パネル配置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-1、2 |
| 工具·オ | プション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 |
| | |
| | 取扱手順 |
| ①作業 | 前の準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 |
| | 作業 · · · · · · · 9 |
| ③終了 | 手順 · · · · · · · · · · · · · 11 |
| Ⅲ章 | 保守点検 |
| | |
| | のために ······ 12 |
| (2)故障: | かな、と思ったら ・・・・・・・・・・13 |
| Ⅳ章 | 付録 |
| | |
| ②ジョイ | ントのつなぎ方 ・・・・・・・・14 |
| ※改善 | の為予告なしに変更する場合があります。 |

本 体 説 明

本体三面図









■仕様表

| | IT 13K1 | ~< | | |
|------------|---------|----|---|--------------------------------------|
| 輔 | 〕送 | 能 | 力 | 水平75m 垂直25m |
| 重 | b | | 力 | 0.75KW 100V |
| D <u>-</u> | t 出 | 能 | 力 | 60Hz:3.6L~12L/min 50Hz:2.9L~9.6L/min |
| Z | ţ | | 法 | ポンプ:435(巾)×1,030(長さ)×730(高さ)m |
| 亘 | Í | | 量 | 882.6N (90kg) |

本 体 図




| 見出番号 | 部品番号 | 品 | 名 | 個数 | 価 | 格 | 備 | 考 |
|------|------|---------|---|----|---|---|-----------|----|
| A | | ドラムASSY | | | | | | |
| B | | ドラムASSY | | | | | | |
| C | | 本体カバー | | | | | | |
| 1 | | ホッパー | | 1 | | | ホッパー容量:37 | "l |
| 2 | | 差込プラグ | | | | | ポッキンプラグ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |




| 見出番号 | 部品番号 | 品名 | 個数 | 価 | 格 | 備考 |
|------|------|------------|----|---|---|------------------|
| 1 | | シャーシ | 1 | | | |
| 2 | | 車輪 | 4 | | | 100ϕ |
| 3 | | 電装BOXアッセン | 1 | | | |
| 4 | | ホッパー | 1 | | | |
| 5 | | 変速ベルト | 1 | | | S25-28 |
| 6 | | 変速プーリー(従動) | 1 | | | TP3-225 |
| 7 | | 変速プーリー(駆動) | 1 | | | |
| 8 | | 減速機 | 1 | | | 1/43 CNV-5090-43 |
| 9 | | モートル | 1 | | | 4P 0.75KW コンデンサー |
| 10 | | モートルベース | 1 | | | |
| (11) | | ドラムアッセン | 1 | | | |
| 12 | | 吐出カップリング | 1 | | | |
| (13) | | 吐出バンド | 1組 | | | |
| 14) | | ボルト | 2 | | | M12×45(高N·SW) |
| 15) | | 吸込バンド | 1組 | | | |
| 16 | | ボルト | 2 | | | M12×45(高N·SW) |
| 17) | | Gジョイント | 1 | | | 40G |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


本体ポンプ



| 見出番号 | 部品番号 | 品名 | 個数 | 価格 | 備考 |
|-------------|------|-----------|----|----|-------------|
| 40 | | ドラム | 1 | | |
| <u>(41)</u> | | マド | 1 | | |
| 42 | | ボルト | 2 | | M6×15 (PW) |
| 43 | | ピン | 3 | | |
| 45 | | ベアリング押さえ | 6 | | |
| 46 | | ベアリング | 6 | | 6004 2RS |
| 47) | | スリーブ | 3 | | |
| 48 | | ローラー | 3 | | |
| 49 | | ボルト | 4 | | CS6×20 (SW) |
| 50 | | ドラムフタ | 1 | | |
| (51) | | ベアリング | 1 | | 6009 2RS |
| 52 | | 回転盤 | 1 | | |
| 53 | | 廻り止ナット | 6 | | 3/8 3種 |
| 54) | | ガイドローラー | 6 | | |
| (55) | | ガイドローラーピン | 6 | | CS 3/8×45 |
| 56 | | ベアリング | 1 | | 6205 2RS |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |




| 見出番号 | 部品番号 | 品 名 | 個数 | 価 格 | 備考 |
|-------|------|---------------------|----|-----|--------------------------|
| 90 | | トランス | 1 | | FR761 相原 |
| 91) | | ヒューズ | 1 | | BAF111S-1A 和泉 |
| 92 | | リレー(正転) | 1 | | G7J-3A1B-B AC24V オムロン |
| 93 | | リレー(正転) | 1 | | G7J-3A1B-B AC24V オムロン |
| 94) | | リレー逆転) | 1 | | G7J-3A1B-B AC24V オムロン |
| 95 | | リレー(逆転) | 1 | | G7J-3A1B-B AC24V オムロン |
| 96 | | スナップスイッチ(逆転、切、正転) | 1 | | WD1312 松下電工 |
| 97) | | スナップスイッチ(本体、切、リモコン) | 1 | | WD1312 松下電工 |
| 98 | | ブレーカー | 1 | | B-2EA 20A テンパール |
| 99 | | コンセント | 1 | | MH2876 明工社 NO.836 ジンボ |
| 100 | | プラグ | 1 | | MH2584 明工社 |
| (101) | | リモコンスイッチ | 1 | | VP-103-3M 春日 |
| | | | | | |



| 見出番号 | 部品番号 | 品 | 名 | 個数 | 価 | 格 | 備 | 考 |
|------|------|----------|---|----|---|---|-------|---|
| 70 | | 工具箱 | | 1 | | | Y-350 | |
| 74) | | 両口スパナ | | 1 | | | 10-13 | |
| (72) | | 両口スパナ | | 1 | | | 12-14 | |
| 73 | | 両口スパナ | | 1 | | | 14-17 | |
| 74 | | 両口スパナ | | 1 | | | 19-21 | |
| 75 | | ドライバー⊕⊝ | | 1 | | | | |
| 76 | | ラジエット | | 1 | | | 19×21 | |
| 77 | | スポンヂ | | 4 | | | 40角 | |
| 78 | | シリコングリース | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |

オプション



| 見出番号 | 品 名 | 個数 | |
|------|-------------|----|--|
| 1 | 圧力ゲージ | 1 | |
| 2 | ボルト・袋ナット | 4 | |
| 3 | 圧力計本体 | 1 | |
| 4 | 圧力計パッキンチューブ | 1 | |
| 5 | 40Gカラー付フランジ | 2 | |

順

作業前の準備





1-1 本体設置

本体を定位置に設置し、本体から出ているオスプラグを元電 源に接続します。

- ※元電源に接続するときは確実に接続してください。
- ※接続前に元電源のブレーカーをおとして電源を一旦切 っておいてください。

(感電防止のため)

1-2 空運転

●本体運転(各型共通)

電源を接続後、本体/リモコン切換スイッチを本体側に切り 換え、押ボタンスイッチ(正転)を押してモーターが回転する かどうか確認してください。







押す(正転)




回転盤が回転 (左回転)

※回転しないときは、、Ⅲ保守点検の2」を参照してください。

その後、押ボタンスイッチ(停止)を押し、一旦モーターを停止 させます。そして、押ボタンスイッチ(逆転)を押してモーター が回転するかどうかもう一度確認してください。



押す(停止)



回転盤が停止

押す(逆転)




回転盤が回転(右回転)

●リモコン運転(各型共通)

リモコン接続コンセントにリモコンを接続します。





本体/リモコン切換スイッチをリモコン側に切り換え、リモコン の押ボタンスイッチ(正転)を押してモーターが回転するかど うか確認してください。その後、リモコンの押ボタンスイッチ(停 止)を押し、一旦モーターを停止させます。



※回転しないときは、「Ⅲ保守点検の2」を参照してくだ さい。


回転盤が停止

1-3ホッパー配管

押す(停止)


吐出側にゴムホースをつなぎます。

※つなぎ方は、ゴムシールをパイプとホースの間に密着させる ようにしっかりと組み込み、その上からジョイントをつけます。 ジョイントをつけるとき、指を詰めないように注意してください。




※密着させるようにして完全につながないと、ゴム栓の ように空気が入ってポンプの吸い込みが悪くなります。 詳しいつなぎ方については「Ⅳ付録の2」を参照してく ださい。

次にゴムホースとカップリングとつなぎます。



※ホッパーとチューブ、ゴム栓を完全につないでください。

1-4 ゴムホース配管




※つなぎ方とその要領はゴムホースとカップリングのときと同じです。


2 運転作業

●変速の使い分け

低速運動は建物が高いときや、幅が広いときに使用します。 (建物が高いときやホースを長く使用するときは、デリバリーホース[高圧用ホース]を使用してください)




※高速運動は建物が低く、幅が狭いときに使用します。




※建物が低くても幅が広いときは低速運動を使用してく ださい。

2-1 運転準備

ホースに水を通してからノロ水を通してください。 ペール缶に水とセメントを混ぜてノロ水を作ります。



作ったノロ水をホッパーに移します。



- ※量はペール缶の半分ぐらい、水 とセメントの割合は適当で、少々 ドロドロになるぐらいにして作っ てください。
- ※このときと前後して使用する材 料を用意してください。



しっかりと 混ぜ合わせる

2-2 本体運転

●運転開始手順(各型共通)

変速レバーが低速位置(1番)にきているかどうか確認してください。

●本体操作(各型共通)

本体/リモコン切換スイッチを本体側に切り換え、本体配電 盤の押ボタンスイッチ(右回転のときは正転、左回転のときは 逆転)を押します。



切り換える (本体側)



押す(正転)



●リモコン操作(各型共通)

本体/リモコン切換スイッチをリモコン側に切り換え、リモコン の押ボタンスイッチ(回転)を押します。



切り換える (リモコン側)



押す(回転)

ホッパーの出口が見えるぐらいにまでノロ水が減ってきたら、 ポンプを一時停止してください。



●本体操作(各型共通)

本体配電盤についている停止スイッチを 押します。



●リモコン操作(各型共通)

リモコンについている停止スイッチを 押します。




用意していた材料(モルタルなど)を少しづつホッパーに入れ ます。

※最初に材料を投入するときは、目的の固さよりもやわらかめ にしてください。



※目的の固さの材料をそのまま入れるとパイプがつまる 恐れがあります。

その後、目的の固さになるまで材料を少しづつ入れ、固くして いきます。




ポンプを動かし作業を始めてください。


3 終了手順

各タイプに合わせてポンプを一旦止めてください。


ホッパー内に残った材料をポンプを動かして吸入口の下あたりまで吸い込みます。




吸入口の中にスポンジを2~3個ほど手で押し込みます。 ※サクションパイプ側につまるようにセットします。




※ホッパー洗浄の際、ホース内に水が流れ込むのを防ぐためです。



ホッパー内に水を入れてホッパーを洗い、ドレーンゴム栓を抜き取って排水します。




再びドレーンゴム栓を差し込み、ホッパー内に水を入れます。



※本体運転(リモコンでも可)でポンプを動かし、配管内の材料を洗い流します。

(つめたスポンジが出てくるまでポンプを動かし続けてください)ホッパー内には常に水を入れておいてください。



ポンプ、ホッパー、サクションホース、ゴムホース、配管を取り外 し作業を終了してください。

※ポンプは低速運動で動かしてください。この作業を2 ~3回繰り返せばホース内や配管内を確実に洗浄できます。


守点検

安全のために

1-1 運転操作上の注意




①回転部分に直接手を触れるときは、必ず電源のスイッチを 切るか、コンセントを抜いてからにしてください。



※普通はコンセントを抜いて(元電源を切って)から点検 を行います。(配電盤の停止スイッチだけでは電源が 切れない型もあるためです)


※電源を切らないと……



②運転中は、回転部分や作動箇所には必ずカバーをつけて 使用してください。

※カバーをつけないと……

本体やリモコンのスイッチが誤って入ったとき、むきだしになっ た機械に体が巻き込まれる恐れがあり大変危険です。また、 工具や資材などがからまれば、それらが飛び散り大きな事故 につながるとともに機械も破損してしまいます。



③ホース、注入口は必ずポンプを使用時の方向とは逆方向 に動かして圧力を抜き、ホースの先を安全な方向に向けて から分解、点検清掃を行ってください。

※圧力を抜いておかないと……

ポンプを止めても、圧力が残 っていればホースを取り外 すとき、残った材料が急激に 吹き出てきて大変危険です。




※目に材料が当れば失明するなどの大怪我をします。

また、材料が吹き出た際の 圧力でホースが勢いよく動き 回り、危険度がさらに増します。



※材料が勢いよく吹き出て、その圧力に押される形で動 き回ります。

ポンプが止まっていても圧 力が残っている場合、中に 残った材料がホースの先端 から急に飛び出すことがあ りますので注意してください。



④ホースは、パンクしても危険のないように次の注意事項を 守ってセットしてください。

ホースはキズがつかないようにサポートし、折り曲げて使用し ないでください。曲げるときは、ゆるやかなカーブをえがくよう に曲げてください。



このように折り曲げないこと

折り曲げるときはこのように ゆるやかに曲げる

※絶対にホースを直角に折り曲げないでください。 急力 ーブをえがくような曲げ方でも、ホースに余分な圧力 がかかり消耗が激しくなり危険です。

古いホースは、内側も外側もキズがついていることがあり、もし 材料がつまれば、圧力が上昇しキズの部分が裂けて、そこから材料が勢いよく飛び散って危険です。古いホースは使用しないでください。

※ホースの口同様、勢いよく飛び出た材料は圧力がかかっているため、体に当たれば間違いなく怪我をします。



ジョイント部分から水漏れのないようにしっかりジョイントを締めてください。

- ※ビクトリック式ジョイントは、内ゴムを密着させて、その上から ジョイントをセットしてボルトを締め込んでください。
- ※カップリング式ジョイントは、メス金具の内側にゴムパッキンを密着させるように入れて、オス金具を入れてメス金具側についているジョイントを締めてください。
- ⑤電気部品には絶対に水がかからないようにしてください。 アース線も必ず接地してください。
- ※電気部品に水がかかったら……

電気部品に水が入ると漏電し、感電すると人身事故につながり、また、故障の原因にもなります。

- ※詳しくは「Ⅱ取扱手順の1-3、1-4、IV付録の2-1」 を参照してください。
- ※電気部品とは、モーター、配電盤などのことです。

2 故障かな、と思ったら 2-1 メインスイッチの入りが悪い

①電源よりポンプ本体へのリード線の太さが細くありませんか? ※太めのリード線に変えてください。

- ②電気容量は充分足りていますか? (発電器を使用するときは、モーター自体のW数の3倍以上の電力が必要です)
- ※電気容量は20A以上必要です。(100Vポンプの場合は特に必要です)

2-2 機械が急に止まった。スイッチ類を 押しても作動しない

- ①電源コードなどが断線していませんか? ※コードをつなぐか、コードを交換するかしてください。
- ②ブレーカーが切れて(OFFになって)いませんか? ※切れて(OFFになって)いるときは入れて(ONにして) 元に戻しておいてください。

- ③架設電源のヒューズが切れていませんか? ※ヒューズを元に戻してください。
- ④過負荷の原因がありませんか? (注入する材料が規定以上の固さであるなどの条件) ※過負荷の原因を取り除いてください。(材料を規定の 固さに戻すか、それ以上にやわらかくするなど)
- ⑤架設電源のブレーカーが遮断していませんか? ※ブレーカーを元に戻してください。
- ⑥ドラム内に古いモルタルなどの固まりが付着していませんか? ※付着した固まりを取り除いてください。
- ⑦モータの老化で、中のコイルが焼き付いていませんか? ※このようなときは、当社にご連絡をお願いします。

2-3 ポンプがしゃくり出したり、モーターの音が高くなる


- ①ホース、パイプなどがつまっていませんか? ※清掃などでつまりを取り除いてください。
- ②配置しているホースが折れ曲がっていませんか?
- ※元に戻せない状態のときはホースを交換、それ以外は 曲がりを戻してください。
- ③材料が固くなっていませんか? ※材料をやわらかくしてください。
- ④圧送距離が能力以上ではありませんか? ※圧送距離を能力に見合う程度にしてください。
- ⑤電源容量が充分足りていますか? ※適正容量に見合った電源を使用してください。

2-4 吐出量が従来より少なくなったり、 圧送処理能力が落ちた **▲ / (**


- ①チューブの交換時期ではないですか?
- ②サクションホースに欠損はありませんか? (空気を吸い込んだりしてはいませんか?)
- ③ワンタッチジョイント内のゴムシール、またはゴムパッキンが古 くなっていませんか?
- ④Vベルトが磨耗していませんか?(磨耗するとスリップしやすくなります)
- ※これらはすべて交換時期であるため、新品に交換してください。チューブの交換の手順については、「N付録の1」を参照してください。

録 付


チューブの交換



※ポンプ内の圧力を抜いておくことを忘れないでください。




③ポンプを低速で動かして回転盤を回し、そこからチューブ を抜き取ります。(上下どちらから抜いても可)



1-3 チューブ取り付け




①ポンプを低速で動かして回転盤を回し、そこへチューブを 差し込みます。(反対方向からチューブが出てくるまで)




※正転なら下、逆転なら上から差し込んでください。 (正逆どちらを使っても可)

※反対方向からチューブが出て きたら、回転を止めて手を離し、 取付位置までの調整を正逆 運転の繰り返しで行ってください。



②チューブの先に金具(吸 入カップリング)を取り付 けます。そしてバンドを取 り付け、しっかりとボルトを 締めてください。




③ガイドパイプに調整ナット を取り付けます。


2 ジョイントのつなぎ方 2-1 ビクトリック式ジョイント



①金具と金具のつなぎめに、ゴムシールをかみ合わせてはめ 込みます。



- ※ゴムシールと金具がかみ合う部分に異物をはさまない ようにしてください。 (指をつめないように!)
- ②かませたゴムシールの上からワンタッチジョイントをかぶせて、





| OKASAN | | |
|--------|--|--|
| 本 社 | 〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14 E-mail:osaka@okasankikou.co.jp | ☎ 06(6464)0570代 FAX.06(6462)0670 |
| 東京支店 | 〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3 E-mail:toukyou@okasankikou.co.jp | ☎ 044(266)2771代 FAX.044(266)2229 |
| 福岡支店 | 〒811-2312 福岡県糟屋郡粕屋町戸原106-7 E-mail∶fukuoka@okasankikou.co.jp | ☎092(938)7222代 FAX.092(938)7226 |
| 名古屋営業所 | 〒468-0015 名古屋市天白区原4丁目1509 E-mail∶nagoya@okasankikou.co.jp | ☎052(807)0570(∜) FAX.052(807)0571 |
| 大阪工場 | 〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15 E-mail:koujyou@okasankikou.co.jp | ☎072(822)5276(∜) FAX.072(822)5275 |